

SIGG pitné lahve:

Obecná doporučení: Plňte lahve 2-3 cm pod okraj tak, aby se dala bez problémů uzavřít. Nevystavujte lahev vysokému žáru a zabraňte jejímu styku s ohněm. Lahev neplňte vroucí tekutinou, maximální doporučená teplota je 85 °C. Neskladujte v lahvích chemikálie a ropné deriváty. Naplněné lahve nekládejte do mikrovlnné trouby. Nenechávejte v lahvích zmraznout tekutinu.

Čištění: Po použití vypláchněte lahev horkou vodou, k odstranění usazenin doporučujeme použít kartáče SIGG nebo čisticí tablety SIGG. Lahev vysušte a až do příštího použití nechte otevřenou. Při mytí a čištění uzávěru ho nejdříve demontujte. Lahev nemyjte v myčce.

SIGG termonádoby:

Čištění: Nádoby i uzávěr opláchněte pod tekoucí vodou a otevřenou nechte vyschnout. Nikdy nenamáčejte zcela ve vodě. Není určena pro mytí v myčce nádobí. Při silném znečištění použijte čisticí tablety SIGG.

Tip: Nádoby můžete předeřhřát nebo zchladit teplou/studenou vodou. Plňte pouze takovým množstvím vody, aby šel uzávěr lehce zavřít.

Důležitá upozornění: nepoužívejte tekutiny v kvasném stádiu nebo vody s obsahem kyseliny uhličité. Nádoby s tekutinou nikdy nezmrazujte ani nezahřívajte v mikrovlnné troubě!
Doba udržení teploty: Klasické termosky, Metro termosky – 6 hodin horká, 12 hodin studená, Termohrněk – 1 hodina horká, 2 hodiny studená

SIGG čisticí tablety:

Láhev naplňte teplou vodou a vhodte čisticí tabletu, nechte 30min působit, vylejte a důkladně láhev vypláchněte. Není-li láhev dokonale čistá, postup opakujte nebo použijte dvě tablety a nechte roztok působit delší dobu. Udržujte mimo dosah dětí. Tablety jsou ekologicky odbouratelné.